

Kenyérpirító

Használati útmutató

CH



SENCOR®

STS 2604

A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, még abban az esetben is, ha márelőzőleg már megismerkedett más, hasonló jellegű készülék használatával. A készüléket használja kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint. A használati útmutatót gondosan őrizze meg.

Minimálisan a jótállási határidő végéig gondosan őrizze meg a készülék eredeti dobozát, csomagolóanyagait hiteles vásárlási számlát és a készülék jótállási jegyét. Az esteleges későbbi szállításánál csomagolja be a készüléket az eredeti dobozba.

Fontos utasítások

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- Gyermekek számára felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne játszhassanak.
- Az elektromos készülékek használatakor fontos a biztonsági előírások betartása a következő utasításokat beleértve:
- Áramütés kockázatának elkerülése érdekében, a készüléket és a készülék részegységeit illetve a hálózati csatlakozózsínort ne mártsa vízbe, se más folyadékba.
- Legyen fokozottan óvatos, ha a készüléket gyerekek közelében üzemelteti.
- A készülék üzemeltetése közben, ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket használja mindig egyenes, síma felületen.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Minden tisztítás előtt és használat után válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne használja a készüléket abban az esetben, ha a csatlakozózsínor vagy a fali dugaszolóaljzat sérült, illetve a készülék nem működik szabályosan, leesett a földre, károsodott, illetve, ha vízbe lett mártva.
- Bármilyen károsodás esetében ne javítsa és ne szedje darabjaira a készüléket. A hibás készüléket kézbesítse legközelebbi szakszervízbe.
- A készülék biztonságos működése érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozózsínor állapotát, hogy meggyőződjön, hogy nem sérült-e. Ha azt észleli, hogy a csatlakozókábel egy kicsit sérült, kézbesítse akészüléket a legközelebbi márka szervízbe.
- Vigyázzon, hogy a csatlakozózsínor ne lógjon le az asztal, pult széléről, és ne érintkezzen forró felülettel. Mielőtt a csatlakozózsínort a készülék alsó részén található kábeltartóra tekerné, vagy tisztítás előtt, várjon, amíg a készülék lehűl.
- Legyen óvatos – ne érjen a készülék forró részegységeihez. Mielőtt a készüléket elrakná, hagyja egészen lehűlni.
- A készüléket ne helyezze forró sütőre, villanyfőzőre se ezeknek közelébe. Ne rakja a pirítót olyan helyre, ahol kontaktusba kerülhet felmelegedett, működő illetve mikrohullámú sütővel.
- A készülék tisztításához, ne használjon durvaszemcséjű tisztítókat, súrolóanyagokat, maró hatású tisztítószerkeket, vagy a takaréktűzhely tisztítására szolgáló tisztítókat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék úgy legyen elhelyezve, hogy biztosítva legyen a készülék felet és minden oldalán a levegő helyes keringése. **Figyelmeztetés!** A kenyér lángra kaphat, ezért ne használja az elektromos gépet éghető anyag közelében, mint a függöny, edénytől röngyök, felfelületek, vagy azok alatt. Legyen fokozott FIGYELEMmel, ha a készüléket olyan helyen üzemelteti, ahol a melegedés problémát okozhat – ilyen esetekben használjon hőszigetelő alátétet.
- **EZ A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTRTÁSI HASZNÁLATRA VAN TERVEZVE. NE HASZNÁLJA MÁS CÉLRA, MINT AMELYRE GYÁRTVA VAN.**
- Ne használja a kenyérpíritót helyesen rögzített morzsafiók nélkül. A morzsafiókat rendszeresen tisztítsa meg és ügyeljen arra, hogy a morzsafiók ne legyen telve morzsával.
- Ez a kenyérpíritó kizárólag kenyér pírítására szolgál. Sérülés, tűzveszély és áramütés kockázatának elkerülése érdekében – ne használjon más ingredienciákat. Ne használja a készüléket olyan péksütemények melegítésére, melyek pld. cukrot, lekvárt, befőttet tartalmaznak. Azonnal húzza ki a csatlakozózsínort a dugaszoló aljzatból, ha a készülékből tüzet vagy füstöt észlel.
- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az Ön által használt elektromos hálózat feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett feszültség értékének.
- A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa.

Vigyázat! A rozsdamentes acélból készült modell működése során a készülék fém részei felforrósodnak. Ne érjen a forró részekhez, felülethez.

Figyelmeztetés!!

Soha ne próbálja a beragadt pirítóst, kiflit illetve más péksüteményt késsel, villával vagy más fémtárgy segítségével kiemelni – megsértheti a fűtő szerkezetet, súlyosan károsíthatja a készüléket és az ilyen kontaktus veszélyes áramütést, sérülést okozhat. A készüléket hagyja kihűlni, majd húzza ki a hálózati csatlakozózsínort a dugaszoló aljzatból, és óvatosan emelje ki a beakadt péksüteményt.

A készülék leírása

1. Kétnyílásos sütőter
2. Péksütemény kiolvasztó gomb
3. Újramelegítési üzemmód gomb
4. Píritás megszakító gomb
5. Elektromos píritás szabályzó gomb
6. Elektromos emelő/ eresztőkar
7. Morzsafiók



A kenyérpirító használata

- Kapcsolja a hálózati csatlakozókábelt a megfelelő
- elektromos feszültségű dugaszolóaljzathoz és kapcsolja be akészüléket.
- Helyezzen péksüteményt a sütőtérbe, max. 2 szelet kenyeret.
- Figyelmeztetés! Semmi esetben se helyezze a kenyeret/péksüteményt a píritásra szolgáló nyílásokra. Ezzel meggátolja a levegő keringését a készülék felett, ami a készülék károsodásához vezethet. A készülék helytelen használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Állítsa be a píritás szabályzó gombot a kívánt erősségre 1 - 6 között (1 - minimum, 6 - maximum)
- Első használat előtt fontos a píritósütőt minimálisan hatszor, maximális píritási idő mellett üresen üzemeltetni, hogy ezzel eltávolítsa az esetleges, kellemetlen szagot.
- A készülék első használatakor, a píritás szabályzó gombot a 3 erősségre ajánljuk állítani. Később a készüléket beállíthatja kívánsága, ízlése szerint, más erősségre is.
- Az elektromos kar lefelé nyomásával kapcsolja be a készüléket. Ha a hálózati csatlakozózsínör nincs a dugaszoló aljzathoz kapcsolva, a eresztőkar nem akad be (nem kattán) az alsó pozícióba.
- A kenyérpirító kikapcsol, azonnal ahogy eléri a beállított píritás fokot, és automatikusan kitolja a behelyezett péksüteményt. A píritási folyamatot bármikor megszakíthatja a píritás megszakító gomb benyomásával.

Fagyasztott kenyér kiolvasztása: A lefagyasztott kenyeret helyezze a píritó sütőtérébe és állítsa be apíritás szabályzó gombot a kívánt erősségre. Nyomja le az eresztőkart, amíg nem akad be az alsó pozícióba, és nyomja be a kiolvasztó funkció gombot. A gomb melletti LED jelzőlámpa kigyullad, a fagyasztott kenyér kiolvasztásának megkezdésével egyidejűleg.

A píritós újramelegítése: Kenyérpirító lehetővé teszi, hogy a píritóst újramelegítse. Rakja a píritóst a készülék sütőtérébe, nyomja le az elektromos kart és kapcsolja be az újramelegítésre szolgáló gombot. A gomb melletti LED jelzőlámpa kigyullad, a píritós újramelegítésének megkezdésével egyidejűleg.

Amennyiben a péksütemény vagy kenyérszelet beragad, húzza ki a hálózati csatlakozózsínort a dugaszolóaljzathól majd óvatosan emelje ki a nyílásból a kenyeret (péksüteményt) és közben ügyeljen arra, hogy ne sértsemeg a készüléket.

Karbantarás és tisztítás

Tisztítás előtt az áramvezeték villásdugaszát húzza ki a csatlakozó aljzathból, és a készüléket hagyja kihűlni.

A morzsadarabok eltávolítása – Húzza ki a kenyérpirító alsó részén található morzsafiókat, ürítse ki majd tolja vissza a helyére.

A morzsafiókat szükséges rendszeresen kitisztítani. Ügyeljen arra, hogy a morzsafiók ne teljen meg nagyobb mennyiségű morzsadarabbal, mivel ezek fellángolhatnak.

A kenyérpírtó külsejét törölje meg enyhén megnedvesített ronggyal, majd fényesítse ki száraz törölkendővel.

Ne használjon súroló hatású anyagokat, ne mártsa a készüléket vízbe.

Figyelem! A morzsadarabok eltávolítása közben ne fordítsa meg és ne rázza a készüléket.

Műszaki adatok

220 - 240 V ~ 50 Hz, 800 W

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokat illető eljárásról

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



Ez a termék az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, és a kisfeszültségű berendezések biztonságára vonatkozó előírásokkal összhangban készült.